



Laundry Payment

1

Choisissez votre machine

Contrôlez si la machine est disponible et choisissez votre machine à l'aide du bouton.



2

Scannez votre pas

Scannez votre carte bancaire lorsque la machine à démarrer apparaît à l'écran.

Allez à la machine et suivez les instructions qui s'y trouvent.



Machine à laver 1



Machine à laver 2



Tambour de séchage A 40 min



Tambour de séchage B 40 min

