



DROGER

1

Open de deur door te klikken op het sleuteltje en doe het wasgoed in de trommel, sluit de deur



2

Vul de trommel voor de HELFT



3

Kies het gewenste droogprogramma (je kan vooruit en achteruit bladeren door het menu)



4

Voer de betaling uit en druk op de START toets



5

Reinig na elke droogbeurt de pluisjesfilter!

