



## DROGER

1

Open de deur en doe het wasgoed in de trommel, sluit de deur



2

Vul de trommel voor de HELFT



3

Kies het gewenste droogprogramma door de keuzeknop in een van de beide richtingen te draaien



4

Bevestig je keuze door op de knop onder het programma te drukken.



5

Reinig na elke droogbeurt de pluisjesfilter!

