



Sèche-linge

1

Ouvrez la porte en cliquant sur la clé et mettez le linge dans le tambour, fermez la porte



2

Remplissez le tambour pour la moitié



3

Sélectionnez le programme de séchage (vous pouvez faire défiler le menu vers l'avant et vers l'arrière)



4

Effectuez le paiement et appuyez sur le bouton START



5

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage

