



SÈCHE-LINGE

1

Ouvrez la porte et mettez le linge dans le tambour, fermez la porte



2

Remplissez le tambour pour la moitié



3

Choisissez le programme de séchage en tournant le sélecteur vers la droite ou la gauche



4

Validez la sélection du programme en appuyant sur la touche située sous ce programme



5

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage!

