



## TROCKNER

1

Öffnen Sie die Tür und legen Sie die Wäsche in die Trommel, schließen Sie die Tür.



2

Füllen Sie die Trommel zur HÄLFTE.



3

Wählen Sie das gewünschte Trockenprogramm, indem Sie den Drehknopf in eine der beiden Richtungen drehen.



4

Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Knopf unter dem Programm drücken.



5

Reinigen Sie nach jedem Trocknungsvorgang den Flusenfilter!

